

Schutzraumbaupflicht-Ersatzbeiträge

gemäss § 15 Absatz 2 Verordnung über den Zivilschutz

SP = Schutzplatz/-plätze

	Anzahl SP	Fr. total	Fr. pro SP		Anzahl SP	Fr. total	Fr. pro SP
1, 2 Zimmer	1	800.–	800.–	47 Zimmer	31	16 740.–	540.–
3, 4 Zimmer	2	1 600.–	800.–	48, 49 Zimmer	32	16 960.–	530.–
5 Zimmer	3	2 400.–	800.–	50 Zimmer	33	17 160.–	520.–
6, 7 Zimmer	4	3 200.–	800.–	51, 52 Zimmer	34	17 340.–	510.–
8 Zimmer	5	4 000.–	800.–	53 Zimmer	35	17 500.–	500.–
9, 10 Zimmer	6	4 800.–	800.–	54, 55 Zimmer	36	17 640.–	490.–
11 Zimmer	7	5 600.–	800.–	56 Zimmer	37	17 760.–	480.–
12, 13 Zimmer	8	6 240.–	780.–	57, 58 Zimmer	38	17 860.–	470.–
14 Zimmer	9	7 020.–	780.–	59 Zimmer	39	17 940.–	460.–
15, 16 Zimmer	10	7 700.–	770.–	60, 61 Zimmer	40	18 000.–	450.–
17 Zimmer	11	8 360.–	760.–	62 Zimmer	41	18 245.–	445.–
18, 19 Zimmer	12	9 000.–	750.–	63, 64 Zimmer	42	18 480.–	440.–
20 Zimmer	13	9 620.–	740.–	65 Zimmer	43	18 705.–	435.–
21, 22 Zimmer	14	10 220.–	730.–	66, 67 Zimmer	44	18 920.–	430.–
23 Zimmer	15	10 800.–	720.–	68 Zimmer	45	19 125.–	425.–
24, 25 Zimmer	16	11 360.–	710.–	69, 70 Zimmer	46	19 320.–	420.–
26 Zimmer	17	11 900.–	700.–	71 Zimmer	47	19 505.–	415.–
27, 28 Zimmer	18	12 420.–	690.–	72, 73 Zimmer	48	19 845.–	410.–
29 Zimmer	19	12 920.–	680.–	74 Zimmer	49	19 845.–	405.–
30, 31 Zimmer	20	13 400.–	670.–	75, 76 Zimmer	50	20 000.–	400.–
32 Zimmer	21	13 860.–	660.–	77 Zimmer	51	20 400.–	400.–
33, 34 Zimmer	22	14 190.–	645.–	78, 79 Zimmer	52	20 800.–	400.–
35 Zimmer	23	14 490.–	630.–	80 Zimmer	53	21 200.–	400.–
36, 37 Zimmer	24	14 760.–	615.–	81, 82 Zimmer	54	21 600.–	400.–
38 Zimmer	25	15 000.–	600.–	83 Zimmer	55	22 000.–	400.–
39, 40 Zimmer	26	15 340.–	590.–	84, 85 Zimmer	56	22 400.–	400.–
41 Zimmer	27	15 660.–	580.–	86 Zimmer	57	22 800.–	400.–
42, 43 Zimmer	28	15 960.–	570.–	87, 88 Zimmer	58	23 200.–	400.–
44 Zimmer	29	16 240.–	560.–	89 Zimmer	59	23 600.–	400.–
45, 46 Zimmer	30	16 500.–	550.–	90, 91 Zimmer	60	24 000.–	400.–

¹ Fassung gemäss Änderung vom 16. Dezember 2011, in Kraft seit dem 1. Januar 2012 (G 2011 413).

	Anzahl SP	Fr. total	Fr. pro SP		Anzahl SP	Fr. total	Fr. pro SP
92 Zimmer	61	24 400.–	400.–	122 Zimmer	81	32 400.–	400.–
93, 94 Zimmer	62	24 800.–	400.–	123, 124 Zimmer	82	32 800.–	400.–
95 Zimmer	63	25 200.–	400.–	125 Zimmer	83	33 200.–	400.–
96, 97 Zimmer	64	25 600.–	400.–	126, 127 Zimmer	84	33 600.–	400.–
98 Zimmer	65	26 000.–	400.–	128 Zimmer	85	34 000.–	400.–
99, 100 Zimmer	66	26 400.–	400.–	129, 130 Zimmer	86	34 400.–	400.–
101 Zimmer	67	26 800.–	400.–	131 Zimmer	87	34 800.–	400.–
102, 103 Zimmer	68	27 200.–	400.–	132, 133 Zimmer	88	35 200.–	400.–
104 Zimmer	69	27 600.–	400.–	134 Zimmer	89	35 600.–	400.–
105, 106 Zimmer	70	28 000.–	400.–	135, 136 Zimmer	90	36 000.–	400.–
107 Zimmer	71	28 400.–	400.–	137 Zimmer	91	36 400.–	400.–
108, 109 Zimmer	72	28 800.–	400.–	138, 139 Zimmer	92	36 800.–	400.–
110 Zimmer	73	29 200.–	400.–	140 Zimmer	93	37 200.–	400.–
111, 112 Zimmer	74	29 600.–	400.–	141, 142 Zimmer	94	37 600.–	400.–
113 Zimmer	75	30 000.–	400.–	143 Zimmer	95	38 000.–	400.–
114, 115 Zimmer	76	30 400.–	400.–	144, 145 Zimmer	96	38 400.–	400.–
116 Zimmer	77	30 800.–	400.–	146 Zimmer	97	38 800.–	400.–
117, 118 Zimmer	78	31 200.–	400.–	147, 148 Zimmer	98	39 200.–	400.–
119 Zimmer	79	31 600.–	400.–	149 Zimmer	99	39 600.–	400.–
120, 121 Zimmer	80	32 000.–	400.–	150, 151 Zimmer	100	40 000.–	400.–

Der Ersatzbeitragstarif für über 100 Schutzplätze wird analog dieser Tabelle errechnet und kann bei der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug angefragt werden.